アフターサービス

■サービス(修理、点検)を依頼される前に

- (1)6ページの「故障・異常の見分けかたと処置方法」「このような時は故障(異常)ではあり ません | の項をみてもう一度ご確認ください。
- ②正しいご使用にもかかわらず、万一故障した場合は、お買い上げの販売店、お客様相談室 または下記の岩谷産業にお問い合わせください。

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-156269 (月曜~金曜 9:00~17:15 (祝日、弊社休業日を除く) FAX 03-5405-5637

■保証について

- ①本商品には「保証書」がついています。保証書はお買い上げの販売店で発行しております ので、お買い上げ日、販売店名、扱者印が記入されていることを確認して、お受け取りく ださい。所定事項の記入がないと無効となりますので、記入がないときはお買い上げの販 売店に申しつけてください。
- ②万一、故障した場合は、保証書の記載内容により、保証期間内は無償修理いたしますので、 大切に保管してください。
- ③保証書に記載されている無償修理規定以外は有償になります。

■補修用性能部品の保有期間について

本商品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)は製造打ち切り後、5年間保有しています。

★保証書をご提示の上、アフターサービスをお申し込みください。

- 保証書

イワタニカセット	フー	小皿目			
型 名 CB-EC	D-2 製造番号	お名前			
保証期間本中年が買い	上げ日	ご住所			
期 一年	[□月□日~□年	月日までお電話	()	
取扱販売店·住所·電話	芸番号	お買上げの日		§理を行うことをお約す な障が発生した場合は な頼ください。	
				ani 岩谷産	業株式会社
		———〈無償修理規定	主〉———		

- 1 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常 な使用状態で故障した場合には、お買上げ販売店(修 理申出先)が無償修理致します。
- 2 保証期間内に故障して無償修理を受ける場合には、商 品と本書をご持参ご提出の上、お買上げ販売店(修理 申出先)に依頼してください。
- 3 ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げ販売店 に修理がご依頼できない場合には、下記の岩谷産業へ ご相談ください。
- 4 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。 (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及 び損傷
 - (ロ)お買上げ後の落下等による故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害 による故障及び損傷
 - (二) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、 車輌、船舶への搭載)に使用された場合の故障及 び損傷

- (ホ)保証書の提示がない場合
- (へ)保証書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記 入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合

アフターサービスをお申しつけ

のときは、つぎのことをお知ら

●商品名、型式名(本体銘板のもの)

●不具合内容(できるだけ詳しく)

●ご住所、ご氏名、電話番号

せください。

●ご購入日

- 5 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 6 保証書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に 保管してください。

修理メモ			

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおい て無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書 によってお客様の法律上の権利を制限するものではあ りませんので、保証期間経過後の修理等についてご不 明の場合は、お買上げの販売店または下記の岩谷産業 にお問い合せください。

岩谷産業株式会社 カートリッジガス部

〒105-8458 東京都港区西新橋3-21-8 電話 03 (5405) 5615 お客様相談室: フリーダイヤル 0120-156269 受付:月曜~金曜 9:00~17:15 (祝日、弊社休業日を除く)


ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をお読みください。

取扱説明書

イワタニカセットフー CB-ECO-2

誠にありがとうございます。

そして大切に保存してください。



目次

各部の名称、特長、什様・・・・・・・・・・・・・・・ 特に注意していただきたいこと・・・・・・2~4 器具の使用方法について・・・・・・5 日常の点検・手入れ、故障・異常時の処置・・・・・・6 アフターサービス、保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・裏表紙

本商品は利便性を追求したカセットこんろです。 過酷な使い方、特殊なご使用をされますと、けがや火 災など思わぬ事故の原因となったり、本商品の焼損のおそれがあります。 本取扱説明書に記載されてい る内容を十分で理解の上でで使用ください。

〈ご使用の前に〉

製品を正しくお使いいただくため、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するた めに、この取扱説明書および製品への表示では、いろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可 能性が想定される場合を表しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定 される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

〈絵表示について次のような意味があります〉



一般的な警告・注意












Iwatani

ECO-2

11,07

各部の名称、特長、仕様



●マグネット着脱式 容器(ボンベ)の取り付け、取り外しが

容器 (ボンベ) の取り付け、取り外しが簡単なマグネット着脱式を採用しています。万一、容器 (ボンベ) が過熱しても自動的に容器 (ボンベ) が外れ、火が消えて安全です。(5ページの「器具の使用方法について」を参照してください)

●ヒートパネル方式

ヒートパネルの採用により、バーナーの熱を容器 (ボンベ)に伝えて、容器 (ボンベ) 内ガスの気化を促進させ、高火力を維持することができます。 [このため容器 (ボンベ) が熱くなりますが、異常ではありません]

●危険防止のための安全装置

[1]圧力感知安全装置

容器 (ボンベ) が過熱され容器内の圧力が異常上昇したときに、自動的に容器 (ボンベ) が外れ、ガスの流れが止まり、こんろの火を消す装置です。

圧力感知安全装置が作動したときの処置方法

- ① 器具せんつまみを「消」の位置に戻してください。
- ② 容器 (ボンベ) をこんろから取り外してください。
- ③「特に注意していただきたいこと」をよく読んで、原因を取り除いてください。
- ④ 新しい容器 (ボンベ)をセットしてください。「新しい容器 (ボンベ)がない場合には、外した容器 (ボンベ)を水で冷やしてから
- セットしてください。冷やさないと、再び容器(ボンベ)が外れることがあります。]
- ⑤ 点火してください。もとどおり正常に使えます。

[2]容器装着安全装置

器具せんつまみが「消」になっていないと、容器 (ボンベ) が装着 (セット) できないようにした安全装置です。

容器受けガイド凸部マグネット 正力感知安全装置 容器装着安全装置

■ボンベ装着時のご注意

いてください。

確認してください。

マグネットの鉄片や鉄粉が付着するとガス漏れや

容器 (ボンベ) がセットできなくなる場合がありま

す。付着したときは、粘着テープを使って取り除

容器(ボンベ)装着時にマグネットに付着物がないか

■主な仕様

機	租	1	名	イワタニカセットフー
型			式	CB-ECO-2
点	火	方	式	圧電点火方式
T T	Ä ^ 14 E		置	圧力感知安全装置(容器離脱型)
安	全	装		容器装着安全装置
最大多	外形寸法	(使用》	忧態)	338mm(幅)×273mm(奥行)×95mm(高さ)
本	体	重	量	約1.4kg(容器(ボンベ)は含まず)
使	用	ガ	ス	ブタンガス
出力	(ガス	消費	量)	2.9kW(2500kcal/h 210g/h)<気温20~25℃>
\mathred{\pi}	464 ==	Autr Dut	88	イワタニカセットガス使用時:約72分
連	続 燃	焼時	間	<最大火力で新品容器(ボンベ)を全て使用した時の実測値。 気温20~25℃>
使	用	容	器	イワタニカセットガス
使 用	できる	鍋の大	きさ	目安として土鍋9号まで(小さい鍋は鍋底が16cm以上)

Jo (A) (社) 日本ガス石油機器工業会登録品

特に注意していただきたいこと

■容器(ボンベ)の過熱注意

↑ 整告 次のような使い方は容器 (ボンベ) が過熱し、爆発の原因となりますので絶対にしないでください。
また、圧力感知安全装置の作動を招く原因となります。

焼肉等の調理の際は、弊社別売の「達人アクセサリーシリーズ」以外はで使用にならないでください。 こんろの焼損等の事故になるおそれがあります。

1)調理器具の空だきは絶対しない




本体内に熱がこもり、容器 (ボンベ) が過熱して爆発するおそれがあります。





本体内に熱がこもり、、容器 (ボンベ) が過熱して 発するおそれがあります。 小さい鍋をご使用にて載い は、鍋が安定認後転 でいることを確認が転 使用ください。鍋が転 するおそれがあります。

3) 2台以上並べて使用しない



本体内に熱がこもり、容器 (ボンベ) が過熱して爆発するおそれがあります。



●2台以上並べての使用は非常に危険ですので、絶対 におやめください。

4) 調理以外の用途には使用しない



輻射熱により、容器 (ボンベ) が過熱して爆発するお それがあります。



- ●調理以外の用途(木炭、練炭などの火起こし等)に 使用しないでください。
- 5) セラミック付焼網器、石板、陶板、セラミックを使用した焼肉器、輻射熱の強い調理器具等は絶対に使用しない。またアルミホイルなどで、ごとくや焼き網等を覆ったりして使用しない



輻射熱により本体内に熱がこもり、容器 (ボンベ)が過熱して爆発するおそれがあります。

6) 石や砂、陶器などを使った焼きイモ器を使用 しない



本体内に熱がこもり、容器 (ボンベ) が過熱して爆発するおそれがあります。



7) 他の熱源(電気こんろ、魚焼きグリルの排気 ロ、電磁調理器など)の上で、使用や保管を しない



間違って電源が入ると、 容器 (ボンベ) が過熱され 爆発するおそれがあります。



8) 火気の近くでは使用しない



火気からの輻射熱により、 容器 (ボンベ) が過熱して 爆発するおそれがあります。



●火気から2m以上離して使用してください。

9) 容器(ボンベ)が過熱する場所では使用しない



容器 (ボンベ) が過熱して - 爆発するおそれがあります。



●夏の砂浜、砂利、アスファルトなど日光によって容器 (ボンベ) が過熱するような場所では使用しないでください。

10)強い風のところでは使用しない



強い風のところで使用すると、バーナーの炎がこんろ 本体に巻き込み、事故、本 体焼損の原因になります。



11)「しる受け」を外したままで使用しない

容器(ボンベ)が過熱して爆発するおそれがあります。



特に注意していただきたいこと

■使用容器(ボンベ)とその取扱について


1)火気や直射日光を避ける

火気や直射日光 (室内や車内の窓際なども含む) を避けて容器キャップをはめてから風通しがよく湿気 の少ない 40℃以下の場所で保管してください。 また使用後は容器(ボンベ)を本商品から取り外し、 同様の場所に保管してください。



●使用済み容器 (ボンベ) は、必ず完全に使い終わっ てから地域の取り決めに従って分別廃棄してくださ い。容器(ボンベ)にガスが残っていますと清掃車 の火災などのおそれがあります。


●容器 (ボンベ)を振ってサラサラと音がする場合に は、まだガスが残っています。湯を沸かすなどして 使い切ってください。



(ボンベ)内の圧力が上がり、爆発の 原因になります。

容器 (ボンベ) はファンヒーターやオ

4) 容器(ボンベ)は火中に投じない 容器(ボンベ)は火中に投じないでく ださい。火中に投入すると爆発し危険





八注意

1) 専用容器 (ボンベ) を使用する

容器 (ボンベ) は、必ず 「イワタニカセットガス」 の表示のある専 用容器(ボンベ)を使用してください。他の容器(ボンベ)を使 用するとガスが漏れたり、正常な使用ができない場合があります。

次のような場所では、火災の原因となりますので使用しないでください。

- 2) 落下のおそれのある場所で容器(ボンベ)を保管しない 落下による破損やガス漏れによる引火のおそれがあります。
- 3) 変形のある容器(ボンベ)は使用しない ガス漏れの原因となります。

お願い

- ●容器 (ボンベ) に表示されている注意事項を、必ずお 読みください。
- ●使用時は容器キャップを外し、保管のときは容器 キャップを押し込んで装着してください。
- ●保管している容器 (ボンベ) は、ときどき点検して、さ びが発生している場合は、ガス漏れがないことを確認 してできるだけ早くご使用ください。
- ●容器(ボンベ)のガスを故意に吸い込まないでくださ い。人体に害があります。

■使用場所についてのご注意

●狭い場所や換気の悪い場所

テント内や車内など狭い場所では絶対に使用しないでくだ さい。使用中は酸素を大量に消費するため、酸欠による 窒息死や一酸化炭素中毒死の原因になります。また周 囲の可燃物に引火して、火災のおそれがあります。

●引火物(ガソリン、灯油、ガス など)が近くにある場所 引火による爆発のおそれがあります。

●カーテンなどが触れる場所や 燃えやすいもの、熱に弱いも ののそば

引火による火災のおそれがあります。 ●接地面が安定していない場所

使用中にこんろを傾けたり大きく動かすと、炎が大きくなることが あり、やけどや火災のおそれがあります。




けどのおそれがあります。 ●風の吹き込む場所や風を吸い

込む場所 風により炎が横に流れたり、本体 内に吸い込まれたりして、本体や テーブルをこがすことがあります。

●熱気のあたる場所 過熱により爆発するおそれがあり

ます。 ●底が砂や小石などで埋まる場所 放熱が悪くなり、容器(ボンベ)

が過熱して、爆発するおそれがあ





八 注意

使用しない

●タタミ、ジュウタンや熱に弱い ものの上では使用しない 変形や変色する場合があります。

●こんろの底部から空気や煙を 吸い込む場所(無煙ロースター付きのテーブル等)では

異常燃焼により、本体やテーブルをこがすおそれがあります。 無煙ロースターは、使用していなくても空気を吸い込んでいる 場合があります。



り生す。

こんろが転倒するおそれがあり危 険です。足場が安定した水平な 場所でご使用ください。



|特に注意していただきたいこと

■火災事故、ガス事故防止のために

⚠ 警告 火災予防、ガス事故防止のため、次のことをお守りください。

●ガス漏れに気づいたら、すぐに火を消す

ガスが漏れるとガスのニオイ(くさった玉ねぎのようなニオイ)がします。 ブタンガスは空気より 重く下部にたまりますので、電気製品のスイッチを入れたり、火気の使用をしないで、すぐに 次の処置を行ってください。

- (引火により爆発のおそれがあります)
- ① 直ちに火を止める。(器具せんつまみを「消しの位置にする)
- 容器 (ボンベ)を外す。
- 窓や戸をあけて漏れたガスを外に追い出す。(換気扇は使用しないでください)





(3)

●使用中は換気をする

ご使用と同時に換気扇を回すなど換気に十分に注意してください。 閉めきった部屋で使用すると酸欠による窒息死や一酸化炭素中毒死の原因になります。

●予備の容器(ボンベ)やヘアスプレーを置かない

こんろを使用中、近くに予備の容器(ボンベ)やヘアスプレーなどを放置しないでください。 引火や爆発のおそれがあります。

●火を付けたままそばを離れない

火を付けたままで外出など、こんろのそばを離れたり、就寝しないでください。 電話や来客などの場合も、いったん、火を消してください。

●子供だけで使わせない

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。

●こんろを衣類の乾燥やストーブの代わりに使用しない

衣類が落下するなど、火災の原因となります。

●テント内や車内など狭い場所では使用しない

テント内や車内など狭い場所では絶対に使用しないでください。換気が悪いと酸欠による窒息死や一酸化 炭素中毒死の原因になります。風通しが良く、周囲に引火物、可燃物のない場所でご使用ください。

●使用後は容器(ボンベ)を取り外す

使用後は火災防止のため、容器 (ボンベ)を必ずこんろから取り外してください。セットしたまま保管すると何 らかの原因でつまみが回った場合、着火して危険です。

●一度で点火しなかった場合

再点火の際は、ガスのニオイがなくなったことを確認してから行ってください。溜まったガスに引火することがあります。

●絶対に改造・分解は行わない


分解は一酸化炭素中毒死やガス漏れなどの思わぬ事故や故障・火災の原因になります。



⚠ 注意

■周囲の防火措置

●使用の際には家具や壁(木造建 築) などの可燃物から周囲 15cm 以上離してご使用ください。こんろ 上方と、可燃性の天井、棚、電 気器具などの間は 100cm 以上 離してください。




●塗装、うるし塗りなど熱に弱いテーブルの上でで使用のときは不 燃性の断熱材をこんろの下に敷いてください。(使用中のこんろ の底部はたいへん熱くなっていますので十分ご注意ください。)

●調理以外に使用しない

過熱や異常燃焼などによる焼損や火災などの危険があります。

- ●火のついたまま傾けたり、移動させない
- 転倒するとやけどや火災の原因になります。
- ●こんろのバーナーヘッド付近に顔や手を近づけない 炎によりやけどのおそれがあります。
- ●使用中および消火後しばらくはこんろに触れない 使用中および消火直後のこんろは高温になってい



●こんろの下に燃えやすいもの、熱に弱いもの(テーブ ルクロス、ビニールクロス、新聞紙など)を敷いたり、 通気の妨げになるものを置かないでください。

お願い

- ●使用時の点火、使用後の消火のほか、使用中も時々燃焼していることをお確かめください。
- ●あまり炎が小さすぎると、風で消されることがありますのでご注意ください。
- ●ご使用の有無にかかわらず、古くなったこんろは、安全のためご使用前に点検修理をご依頼ください。





器具の使用方法について

■ご使用前に必ず、ガス漏れ、消火、点火の確認をしてからご使用ください。

■設置前の進備

使用場所および周囲の防火処置

- ●周囲に引火物、可燃物がある場所では火災のおそれがあるので、使用しないでください。
- ●強い風が吹いている場所では、転倒したり、火が吹き消され、ガス漏れのおそれがあり 危険です。風の直接当たらない場所を選んでご使用ください。
- ●水平で足場が安定した場所でご使用ください。
- ●吊り下げたランタンなどの下での使用はおやめください。

■使用前の準備と確認


下記の手順に従って取り付けを行ってください。誤った手順 で取り付けを行うと、予期しない危険が考えられますので、 ご注意ください。


容器(ボンベ)の取り付け

- ●容器カバーを開けてください。
- ●器具せんつまみを「消」の方向 へ止まるまで回してください。
- ●マグネットに異物が付着していないか確認してください。
- ●容器(ボンベ)の容器キャップを外してください。
- ●ヒートパネルに容器 (ボンベ) を載せ、この容器 (ボンベ) の切 込み凹部を容器受けガイド凸部に合わせます。そして、下図の イラストのように容器 (ボンベ) の頭近くに手を添えて、そのまま 水平にスライドさせ、完全にマグネットに密着するまで押しつけ て装着します。



容器受けガイド凸部







イワタニカセットガス使用時

マグネットと容器 (ボンベ) の間に隙間が ないように確実に取り付けてください。

●容器 (ボンベ)を装着しましたら容器カバーを閉じてください。

■使用方法

1. 点火する

- ●器具せんつまみを点火方向に「カチッ」と音がするまで 回し、点火したことを確認してください。点火しない場 合は、器具せんつまみをすぐに「消し位置まで戻し、繰 り返し点火してください。
- ※点火ミスにより繰り返し点火操作をした場合、「ボット という音がして少し炎が上がる場合があります。点火 操作を行う場合は、顔や手をバーナーに近づけないで ください。
- ※購入して初めてお使いの場合、電極の付近の炎が赤 くなりますが、異常ではありません。数回使用されると 納まります。

2. 火力を調整する

●つまみを「点火」方向に回すと火力を強く、「消」方向に 強く こ 回すと弱くすることができます。とろ火にする場合は必ず 炎を確認してください。とろ火の場合、炎が見えにくくな ります。

3. 消火する

●器具せんつまみを「消 | 方向に止まるまで戻し、消火し てください。


4. 使用後の確認

●使用後は、完全に火が消えたことを確認してください。 ※消火直後は本体・容器(ボンベ)とも熱くなっていますので、 しばらくたってから必ず容器(ボンベ)を取り外してください。 ※容器(ボンベ)を取り外さないと、器具の故障やガスが漏 れるおそれがあります。

5. 容器 (ボンベ) を取り外す

●容器カバーを開け、容器 (ボンベ) の底を持ち上げな がら取り外します。

●容器(ボンベ)を取り外し てから容器カバーを閉じて ください。



■ご使用前に下記の注意事項をよくお読みください

●使用前には、必ずガス漏れの確認、点火、消火の確 認をしてからご使用ください。

●故障または破損したものと思われるものは絶対に使用しないでください。



●器具せんつまみが 「消」の位置にないと容器装着 安全装置 (P1 参照) が働き、容器 (ボンベ) が装 着できません。



●容器 (ボンベ)を確実に装着しないと、ガスが漏れて 火災の原因となります。

八注意

●容器(ボンベ)の取り付け(装着力) が重い場合には、容器(ボンベ)の 先端 (右図 (4) に植物油を薄く塗って



- ●使い始めのときや、容器 (ボンベ) の温度が高いときには点火し にくい場合があります。注意しながら数回、点火操作を繰り返し てください。
- ※点火ミスにより繰り返し点火操作をした場合、「ボッ」という音 がして少し炎が上がる場合があります。点火操作を行う場合は、 顔や手をバーナーに近づけないでください。
- ●点火したときに、バーナーより炎が離れて燃焼しているときがありま すが、異常ではありません。2~3分間、器具せんつまみを少し絞 って使用してください。

●炎を小さくしすぎると、風で消えやすくなりますので、 ご注意ください。

■しる受けの取り外し、取り付け方

※しる受けを取り外す時は、こんろが冷えてからおこなってください。





に合わせます。




上方向に持ちあげ ると取り外すこと ができます。

1) しる受けのごとくを 2) しる受けの角にまる 3) 反対側を矢印方向 みのある側をこんろ に本体へ押しつけ、 本体の矢印部分 取り付けます。

八警告

●容器 (ボンベ) の底部と、本 体の間に物 (小石や厚紙の 束など)をはさまないでくださ い。圧力感知安全装置が働





●容器 (ボンベ)を取り外した後も、こんろの配管には 少量のガスが残っています。危険防止のため、もう 一度点火して残っているガスを燃焼させてください。

日常の点検・手入れ、故障・異常時の処置

■点検·手入れの際のご注意 日常の点検、手入れは必ずおこなってください。

点 検	手入れ方法	ご注意			
煮こぼれ ・汚れの有無	固く絞った布で汚れをふき取ってください。汚れのとれにく いときは中性洗剤で手入れした後、乾いた布で、十分に 水気を取っておいてください。	水気や汚れを放置すると故障やサビの原因になりますので、常に内外をきれいにしておいてください。手入れの際は、ガス導管(ノズル)、電極を動かさないでください。			
バーナーの目づまり	ブラシや千枚通しなどできれいに掃除をしてください。(このとき、電極の位置を動かさないようにしてください。)	不完全燃焼、あるいは炎の不揃いの原因になります。 バーナーはつねにきれいにしておいてください。			
電極の汚れ (点火しなくなった場合)	電極の汚れは、乾いた布で力を加えず、軽くふきとってください。	点火不良の原因となります。 お手入れのとき、器具せん つまみを点火方向に操作すると感電することがあります。			
本体・容器 (ボンベ)の汚れ	乾いた布でよく拭いてください。汚れのとれにくいときは、 中性洗剤で手入れした後、乾いた布で十分に水分を取っ ておいてください。	シンナー・ベンジン・みがき粉などの使用は、表面を傷 つける恐れがあります。 また、ナイロンたわし・金属製の たわしでこすると、 本体や容器 (ボンベ) を傷つけます。			

△注意

- ●手、指の保護のため、必ず手袋など
- ●本体の丸洗いは絶対におやめください。 ガス通路に水が入ると、ガスが出なくな ったり、さびの原因となります。
- ●点検・手入れの前には、必ず容器(ボ ンベ)を取り外してください。
- ●点検、手入れはこんろが冷えてからお こなってください。
- ●ガス通路部分は絶対に分解しないでく
- ●特に煮こばれしたときは、必ずバーナー ヘッドの掃除をおこなってください。

■長期間使用しないとき

- ●本体などが汚れていないか、よく乾いているか確認してください。
- ●こんろの各部が十分冷えてから、梱包箱または袋に入れて、湿気の少ない場所に保管してください。
- ●こんろに容器(ボンベ)をセットした状態のままで保管することは絶対におやめください。別々に保管してください。
- ●こんろは、ときどき点検して、さびたりしないように、手入れをおこなってください。



■故障・異常の見分けかたと処置方法 故障かな?とおもったら、次のことをお調べください。

現象原因	点火しにくい	点火しない	バーナーに火移りしない	黄炎で燃える	炎が安定しない	炎が不揃い	火力が弱い	ガスのにおいがする	使用中に消火した	消火しない	容器(ボンベ)がセットできない	ガスがもれる。「消」にしても	処 置 方 法
他社容器(ボンベ)を使用している	•										•	•	イワタニ専用容器(ボンベ)を使用する
ガスが少なくなっている	•						•						新しい容器(ボンベ)に取り替える
ガスがなくなっている		•	•						•				同上
電極部の汚れ・水分の付着	•	•											汚れ・水分をふきとる
バーナーの炎口部、目づまり	•	•	•	•	•	•	•						金属ブラシなどで、目づまりを取り除く
点火操作が適切でない	•	•						•					正しい点火操作をする
ガス導管(ノズル)がつまっている		•	•	•	•		•		•				点検修理を依頼する
器具せんつまみの故障	•	•						•		•		•	同上
圧力感知安全装置が作動		•							•				1 ページの 「圧力感知安全装置が作動したと きの処置方法」 に従って復帰させる
点火装置の故障		•											点検修理を依頼する
器具せんつまみが全開でない							•		•				器具せんつまみを全開にする
器具せんつまみが「消」になっていない											•		器具せんつまみを「消」にしてセットする
容器(ボンベ)のセット不良		•						•			•	•	容器(ボンベ)の容器ガイドを正しくセットする
マグネットに鉄片、鉄粉が付着											•		粘着テープで鉄片、鉄粉を取り除く
本体が変形している(歪み)								Ÿ-			•		点検修理を依頼する

■このような時は故障(異常)ではありません はありません。処置方法を参考に対処してください。

こんろを使用中に次のような症状が起こりましたら故障で

現象	原因	処置方法				
●電極からバーナーに火花が飛ばないで違うところに飛んでいる。●急に火花が飛ばなくなった。	1) 電極とバーナーとの間隔がずれています。 2) 電極の白い部分 (セラミック) に水滴が付着しているか汚れています。	●電極とバーナーとの間隔がずれると火花が飛ばなくなったり、別の方向に飛んで点火不良になります。火花の飛ぶ方向を調節してください。●水分、汚れにより漏電しています。取り除くとなおります。				
■使用中、容器 (ボンベ) にガスが残っているのに 火が消えた。	1) 異常な使用のために容器 (ボンベ) の温度が高くなって、 圧力感知安全装置が働いています 。	●1 ページの「圧力感知安全装置が作動したときの処置方法」に従って				
■容器 (ボンベ) が装着できない。	1) 保管場所の温度が高く、容器 (ボンベ) の温度が 高くなり、 圧力感知安全装置が働いています。	復帰させてください。				
装着してもすぐ外れてしまう。	2) マグネットに異物が付着しています。	●1 ページの「ボンベ装着時のご注意」に従って異物を取り除いてください。				
	3) 器具せんつまみが「消」になっていません。	●器具せんつまみを「消」方向に止まるまで戻してください。				
■消火時に「ボッ」という音がする。	-	●火が消えたときの音で異常ではありません。そのままご使用ください。				
■購入してから初めて使用すると電極の周りの炎が 赤くなる。		●数回使用すると赤い炎は消えます。そのままご使用ください。				